BUTTONS & FASTENERS

SUMMARY



3008
12, 14, 18 mm

3009
10, 12, 14 mm

3011
10, 12, 14 mm

3014
12 mm

3015
10, 12, 14, 16, 18, 23, 27 mm



3017
10, 12 mm

3018
14, 18, 23 mm

3019
12, 14, 16 mm



3023
12x10.5, 14x12, 16x14 mm



3035
10 mm

3093
21x11 mm



3122
10 mm



1770
7, 10, 12, 16, 20 mm



1780/100
11 mm

1780/114
11 mm



1781/100
11 mm



1781/114
11 mm



1783/300
7 mm



1790/100
14 mm



1790/104
17 mm



1790/114
14 mm



1790/140
17 mm



1795/140
17 mm



1797/140
17 mm



1810/S39
9 mm



1810/S47
11 mm



1810/120
13 mm



1810/140
15 mm



1811/100
12 mm



1811/120
15 mm

Crystal Buttons
1 Top view
2 Side view
3 Back view

Buttons with Plastic Shank
1 Top view
2 Side view

Snap Fasteners, Decorative & Jeans Buttons
1 Top view Fastener
2 Side view Front Part Fastener
3 Side view Back Part Fastener
4 Side view Front Part Counterpiece
5 Side view Back Part Counterpiece

Buttons with Metal Shank
1 Top view
2 Side view